

راهنمای استفاده از اپلیکشین اندروید وای فای:

پس از دریافت و نصب نرم افزار در ابتدا باید از قسمت گزینه WIFI گوشی یا تبلت خود دستگاه را پیدا کرده و به آن متصل شوید .

**(نام پیش فرض دستگاه : Local System)**

**(رمز پیش فرض اتصال به دستگاه : 12345678)**

سپس نرم افزار را اجرا کرده تا وارد قسمت رمز ورود شوید.

شما می توانید با **رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵** وارد نرم افزار شوید.

در صورتی که رمز ورود به درستی وارد شود به صفحه اصلی نرم افزار منتقل می شوید . در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه می شوید و می توانید دوباره امتحان کنید.

در اولین ورود به صفحه اصلی چون هیچ دستگاهی برای نرم افزار تعریف نشده، با اخطار "هیچ دستگاهی ثبت نشده" مواجه می شوید که پس از ثبت اولین دستگاه این پیغام دیگر نمایش داده نمی شود.

در این مرحله باید گزینه "اضافه کردن دستگاه" را انتخاب کرده و مشخصات دستگاه را در نرم افزار ثبت نام کنید .

ثبت دستگاه جدید در نرم افزار :

برای اتصال نرم افزار به دستگاه مورد نظر ابتدا باید اطلاعات دستگاه را ثبت کنید.

در این قسمت میتوانید تعداد ۱۰ دستگاه مختلف را ثبت کنید و سپس دستگاه مورد نیاز را جهت کنترل انتخاب نمایید.

پس از لمس دکمه + به صفحه زیر منتقل می شوید که از طریق آن می توانید اطلاعات مربوط به دستگاه مورد نظر را وارد و ذخیره کنید.



در پایان در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشند ، دستگاه با موفقیت به نرم افزار اضافه خواهد شد و به صفحه قبلی باز می گردد و آیکن آن به رنگ سبز تغییر می یابد.

در صورتی که بخواهید در آینده مجدداً به این صفحه وارد شوید باید در صفحه ی اصلی یکبار بر روی علامت چرخ دنده بزنید و سپس برای ویرایش اطلاعات بر روی تیک سبز رنگ کلیک کنید.

توجه داشته باشید که جهت ورود به این صفحه حتماً باید نرم افزار در حالت STA قرار داشته باشد. برای این منظور بر روی آیکن وای فای کنار چرخ دنده بزنید و گزینه ی دوم را انتخاب نمایید. فراموش نکنید که در انتها مجدداً این گزینه را به حالت AP تغییر دهید.

## در این سیستم شما می توانید در سه حالت خروجی های سیستم را کنترل نمایید:

**حالت اول:** مستقیم به وای فای دستگاه متصل شوید (حالت اکسس پوینت AP)

**حالت دوم:** از طریق یک مودم واسط به دستگاه متصل شوید (حالت استیشن STA)

**حالت سوم:** از طریق یک مودم واسط دارای اینترنت و آبیسی استاتیک به دستگاه متصل شوید. (حالت IP STA)

### توجه داشته باشید در تمامی حالات نباید هیچگونه فیلترشکن یا vpn بر روی گوشی یا تبلت شما فعال باشد.

بصورت پیش فرض سیستم در حالت اول قرار دارد و شما می توانید به سادگی با روشن کردن وای فای گوشی یا تبلت خود و انتخاب نام **Local System** و با زدن رمز **12345678** به دستگاه متصل و خروجی های آن را کنترل نمایید.

توجه داشته باشید در این حالت باید در قسمت "نمایش حالت اتصال" عبارت **AP** نوشته شده باشد. در صورتی که اینچنین نیست در بالای صفحه ی نرم افزار بر روی علامت وای فای کنار علامت چرخ دنده بزنید تا گزینه ها نمایش داده شود. اکنون گزینه ی اول را انتخاب کنید.



توجه داشته باشید که در این صفحه وضعیت خروجی ها نیز به صورت آنلاین نمایش داده می شود . خط زرد دور هر خروجی وضعیت روشن رو نمایش می دهد.

با لمس هر کدام از خروجی ها گزینه های کنترلی موجود نمایش داده می شوند:

۱) با لمس لحظه ای دکمه آبی، خروجی فعال شده و پس از زمان ۱ ثانیه به صورت خودکار خاموش می شود.

۲) با نگه داشتن لمس دکمه آبی صفحه تنظیم تایمر ظاهر می شود و شما می توانید زمان دلخواه خود را برای خروجی مورد نظر تنظیم کنید.

بازه زمانی تایمر از ۱ ثانیه تا ۹۹۹ دقیقه می باشد.

### تغییر نام و آیکون خروجی ها :

با نگه داشتن لمس دکمه هر خروجی وارد قسمت تنظیمات نام و آیکون آن می شوید.

پس از لمس دکمه ذخیره تغییرات در صورتی که نام وارد شده مجاز باشد اطلاعات در نرم افزار ذخیره شده و به صفحه ی قبل باز می گردد. در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه می شوید که باید آنرا رفع کنید.

### تغییر نام وای فای و رمز دستگاه در حالت اول :

برای این منظور باید بر روی علامت چرخ دنده بالای صفحه نگه دارید تا وارد صفحه ی جدید شود. اکنون گزینه ی اول یعنی "تنظیم حالت AP" را انتخاب کنید. حال در پایین نام کاربری و رمز مورد نظر خود را وارد کنید. رمزی که وارد می کنید حتما حداقل ۸ رقمی باشد. در انتها بر روی علامت فلش بالای سمت راست صفحه بزنید تا بر روی دستگاه ذخیره گردد. بعد از ذخیره شدن و شنیدن صدای بوق ، دستگاه را یکبار خاموش و سپس روشن کنید تا با نام و رمز جدید در لیست شبکه های وای فای گوشی یا تبلت شناسایی شود.

### تغییر حالت اتصال دستگاه به حالت دوم - استیشن (اتصال از طریق یک مودم واسط):

جهت تغییر در این حالت دو روش وجود دارد:

#### روش اول:

در صورتی که سیستم شما از قابلیت پیامک پشتیبانی می کند کافیست بعد از اینکه با توجه به دستورالعمل دفترچه ی راهنمای بخش پیامک، مدیر سیستم شدين دو عبارت زیر را به فاصله ی ۵ دقیقه از یکدیگر به سیم کارت روی دستگاه از طریق پیامک ارسال کنید. در عبارت اول باید بجای USER و PASS ، بترتیب نام و رمز وای فای مودم را (با دقت و با توجه به کوچکی و بزرگی حروف) نوشته و پیامک کنید. توجه داشته باشید که آبیی نوشته شده در انتهای این عبارت یعنی **192.168.1.10** باید دقیقا همان آبیی باشد که در مراحل قبل ، هنگام تعریف دستگاه در نرم افزار وارد کرده بودید و این آبیی نباید توسط مودم شما به وسیله ی دیگری اختصاص گرفته باشد.

CWIFI,USER,PASS,192,168,1,10#

بعد از پیامک عبارت فوق باید پیغام تایید زیر برای شما از دستگاه ارسال گردد.

OK SAVE CONFIG WIFI

در صورتی که این عبارت را دریافت نکردید و از شارژ بودن سیم کارت خود مطمئن هستید مجددا ارسال کنید تا پیامک تاییدیه از دستگاه برای شما ارسال شود.

پنج دقیقه بعد از دریافت پیامک تاییدیه، عبارت زیر را پیامک کنید

MWIFI:S#

و منتظر بمانید تا پیامک تاییدیه زیر برگردد:

OK SET WIFI MODE : STA

اکنون بعد از ۵ دقیقه در صورتی که تمام موارد فوق را بدرستی انجام داده باشید، دستگاه به مودم متصل می‌گردد. نرم افزار را باز کرده و بر روی آیکن وای فای کنار چرخ دنده بزنید و گزینه ی دوم را انتخاب نمایید تا امکان کنترل خروجی ها برای شما فعال گردد.

### روش دوم:

در صورتی که سیستم شما از قابلیت پیامک پشتیبانی نمی‌کند، می‌توانید عملیات فوق را از طریق نرم افزار وای فای انجام دهید. برای این منظور ابتدا از طریق شبکه های وای فای گوشی به Local System متصل شوید. سپس وارد نرم افزار وای فای شده و برای اطمینان از اتصال نرم افزار به دستگاه، یکی از خروجی ها را وصل کنید. (مطمئن باشید که حالت اتصال آیکن وای فای بالای نرم افزار بر روی AP قرار گرفته باشد)

اکنون بر روی علامت چرخ دنده چند ثانیه نگه دارید تا وارد صفحه ی جدید شوید. در این قسمت گزینه ی دوم یعنی "تنظیم حالت STA" را انتخاب نمایید. در قسمت پایین نام و رمز مودم و آیدی را 192.168.1.10 وارد کنید و در آخر روی آیکن فلش بالای سمت راست نرم افزار کلیک کنید تا اطلاعات بر روی دستگاه ذخیره گردد. (در صورت ذخیره شدن یک صدای تک بوق از دستگاه شنیده می‌شود). اکنون در سیستم های چهار و هشت کاناله کلید KEY2 و در سیستم های ۱۶ کاناله کلید K3 را روی دستگاه را نگه دارید تا ۵ عدد بوق بزند، بلافاصله دست خود را بردارید و سپس بعد از چند ثانیه دستگاه را ریست کنید. در صفحه ی اول نرم افزار نیز بر روی آیکن وای فای بالای صفحه بزنید و گزینه دوم یعنی STA را انتخاب نمایید. در صورتی که تمام مراحل فوق را بدرستی انجام داده باشید باید بعد از ۵ دقیقه با اتصال گوشی شما به مودم وای فای، بتوانید دستگاه را کنترل کنید.

توجه: در سیستم‌های ۱۶ کاناله بعد از اینکه دستگاه در حالت STA قرار گرفت، چراغ L4 روشن می‌شود.

### تغییر حالت اتصال دستگاه به حالت سوم - آیدی استاتیک (اتصال از طریق اینترنت):

برای این منظور حتما باید دستگاه در حالت دوم قرار داشته باشد. یعنی تمام مراحل حالت استیشن را انجام داده باشید و توانسته باشید دستگاه را از طریق یک مودم واسط کنترل کنید.

در صورتی که این حالت وجود داشت برای ذخیره کردن آیدی استاتیک کافیست در صفحه ی اصلی نرم افزار بر روی آیکن چرخ دنده نگه دارید تا وارد صفحه ی جدید شوید. اکنون گزینه ی سوم یعنی "تنظیم حالت IP STA" را انتخاب کرده و در پایین آیدی استاتیکی که از ISP خود دریافت نموده اید را وارد کرده و در آخر علامت فلایی بالا سمت راست نرم افزار را زده تا ذخیره گردد. در صورتی که تمامی مراحل فوق را بدرستی انجام داده باشید و در صورتی که مودم شما به اینترنت متصل باشد، می‌توانید با روشن کردن دیتای گوشی یا تبلت خود، دستگاه را از تمام نقاط جهان کنترل نمایید.